#### 乐视电视精简刷机教程

乐视电视的固件文件名一般是 LetvUpgrade\*.bin 和 LetvUpgrade\*.zip, 这两种固件的区别是: bin 文件是强刷包, zip 是离线升级包。Bin 文件一般是电视出现故障时救急恢复系统使用的。乐视电视的 Bin 固件文件刷机是没有验证 机制的,只要文件名是对的就能顺利刷机。zip 一般是电视在线自动升级,或本地离线升级时使用的。而 zip 固件文 件一般需要签名验证。所有的精简固件都是在这两种固件的基础上制作的。这两种文件的刷机方法也是不一样的。 通常有两种不同的刷机方式,很多机友通常把这两种混在一起,经常导致刷机过程不顺利,甚至胡乱改名强刷导致 电视变砖头,所以一定要针对电视型号选对固件,否则胡乱改名一定变砖头。今天给大家普及一下: 第一种: bin 固件+bin 固件 (就是先对电视系统进行降级,在这基础上刷入精简固件) 第二种: bin 固件+zip 固件 (bin 固件就是去除签名验证破解的 recovery 文件,俗称 rec,再刷自制 zip 精简固件) 刷机前准备工作:

1、刷机 U 盘的要求无非三点:没做过系统盘的单分区、文件系统为 FAT32 格式、最好是 32G 以下 2.0U 盘,不能 是系统启动盘,格式化也无用,直接格式化无法解决单分区问题。怎么把做过系统盘的 U 盘变成可以刷机的 U 盘? 鼠标右键点击我的电脑-管理-磁盘管理(或者鼠标右键点击左下角开始 win 图标-计算机管理-磁盘管理)

🎥 计算机管理									- 0	×
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮	助( <u>H</u> )									
🗢 🏟 🖄 🖬 👔 🗩	× 🗉									
🌆 计算机管理(本地)	卷	布局 类型 3	文件系统	16 状态		ş	建	可用空间(	操作	
✔ 🕌 系统工具	=	简单基本		状态良好 (主	E分区)	4	48 MB	448 MB	磁盘管理	
> 🕑 任务计划程序	- Windows 10 (C:)	简单基本	NTFS	状态良好 (第	系统, 启动, 活动, 3	主分区) 8	0.00 GB	2.73 GB	更多操作	•
> 🛃 事件查看器	= 天日楽∪莁 (G:)	简单 基本 ト	FA132	状态良好 (活	5初,王分区)	5	07.74 GB	55.72 GB		
> 🕺 共享文件夹	■ 工作資料(E)	间里 基本		状念良好 (返	艺相同地区本小者音) 四十三月区二十三星)		27.74 GB	80.19 GB (		
> 🌆 本地用户和组	■ 共他 (E) ■ 軟件 (D)	间平 至平 I 简单 其木 I		状态反射 (返	2相私动情) 5面文件 课程取录	ー 11 11 11 11	29.01 GB	26.02 GB		
> 🔊 性能	- sxi+ (0.)	101-1-22-1-1	1113	1020200 (54	<141,×177, 22489004		29.01 00	30.32 00 1		
書 设备管理器										
∨ 🔚 存储										
➡ 磁盘管理										
> 🛃 服务和应用程序										
	<							>		
	■ 磁盘 0									
	基本 ASE 76 CD	Windows 10	) (C:	软件 (D:)	其他 (E:	;)	工作资料	‡ (F:)		
	405.70 GB 联和	80.00 GB NI	FS * ==	129.01 GB N	1FS 129.01 G		127.74	GBINTES		
	46/(1/0	17:2:RXT (3:5	元, /二	状态成分 (贝迪	4,2,1-	(12787820)	172522	テ (北京和国内区本)		
	= 磁盘 1					1				
	可移动			大白菜U盘(G:	)				这种就是做过系	统盘
	58.98 GB	808 MB	5	57.76 GB FAT3	32	448 ME	3		非单分区U盘	
	联机	未分配	X	伏态良好 (活动,	,主分区)	状态良好	子 (主分区 📗		不能作为刷机U	盘的
	<b>[</b>						]			
	■ 未分配 ■ 王分区	■ 扩展分区 ■	可用空	间 🗖 逻辑挑动	) THE				1	

## 步骤 1:在上图红色区域内点击右键,然后选择"删除卷",重复此步骤删除所有卷。

	恢复 529 MB NTF	100 MI	打开(O) 资源管理器(E)		
联机	状态良好 (OE	状态良好	将分区标记为活动分区(M) 更改驱动器号和路径(C)		
➡ 磁盘 1 基本 931.51 GB 联机	<b>(D:)</b> 431.51 GB NT 状态良好 (主分	rFS 区)	格式化(F) 扩展卷(X) 压缩卷(H) 删除卷(D)		
<b>一磁盘 2</b> 可移动 7.32 GB 联机	WinXP安装盘 7.32 GB NTFS 状态良好 (主分	(F:) (X)	届性(P) 帮助(H)		

步骤 2:删除卷时会有个提示弹窗,不用管直接点击"是",然后你会发现自己的系统 U 盘已经变成了一个未分配 的空间,这时你可以右键单击这个未分配空间然后选择"新建简单卷"。



步骤 3:在新建简单卷的格式化分区界面中,请你勾选"按下列设置格式化这个卷"、"快速格式化",然后你可以在这里设置你想要的文件系统、分配单元大小、卷标等,设置完毕后继续按照提示流程完成新建简单卷的任务。

新建简单卷向导			×
格式化分区 要在这个磁盘分区上储存数据,你	必须先将其格式化。		
选择是否要格式化这个卷;如果要	格式化,要使用什么设	遭.	
〇不要格式化这个卷(D)			
<ul><li>●按下列设置格式化这个卷(C</li></ul>	):		
文件系统(F):	FAT32	~	
分配单元大小(A):	默认值	~	
卷标(V):	新加卷		

步骤 4: 再次返回磁盘管理工具主界面, 你会发现系统 U 盘已经成功变成了一个普通的 U 盘, 现在你可以用它来存

储一些细小的文件了。

基本 238.46 GB 联机	恢复 529 MB NTF 状态良好 (OE	100 MB 状态良好	<b>(C:)</b> 237.84 GB NTFS 状态良好 (启动, 页面文件, 故)		
■ 磁盘 1 基本 931.51 GB 联机	<b>(D:)</b> 431.51 GB NT 状态良好 (主分	rfs 译区)	<b>(E:)</b> 500.00 GB NTFS 状态良好 (主分区)		
■ 磁盘 2 可移动 7.32 GB 联机	<b>新加卷 (H:)</b> 7.32 GB FAT3 状态良好 (主分	2 PE)			

# 第一种: bin 原始固件+bin 精简固件 (就是先对电视系统进行降级,在这基础上刷入精简的 system 单分区固件)

- 1、下载好固件,一个原厂固件,一个精简固件;
- 2、拷贝原厂固件 LetvUpgrade\*\*\*.bin 到 U 盘根目录 (不要放在任何文件夹下,否则电视无法读取到刷机文件);
- 3、将 U 盘插入电视的 USB 接口 (有的型号顶部 USB 接口优先);
- 4、拔掉电源线, 电视完全断电1分钟再插上插头;

5、按特殊组合键进入刷机模式,针对不同机型和遥控器有以下几种按键顺序(五选一即可)

方法一: 电源翘板关闭的情况下, 按住电视机侧面【确定】键, 再【开机】;

方法二: 39 键遥控器, 依次按下【3】【6】【9】【5】【开机】;

方法三: 超级遥控器, 依次按下【音量加】【音量减】【频道减】【方向下】【开机】。

方法四: 超级遥控器, 依次按下【设置】【音量加】【音量减】【频道减】【方向下】【开机】;

方法五: 超级遥控器, 依次按下【设置】【音量加】【音量减】【频道减】【频道加】【开机】;

稍等片刻, 电视会出现系统升级进度条; 温馨提示: 以上操作不是同时按, 而是一个一个逐渐依次地按!

6、等待出现电视刷机升级界面,等待完成,完成后关机;

7、电视会自动重启,进入到设置向导的画面,此时用遥控器直接关机,不要进入设置!切记!

8、接着把 U 盘里原厂包固件任意重命名或直接删除,拷贝精简固件到 U 盘;其文件名与原厂刷机固件名一致;

9、重复步骤 3-6, 刷入固件即可, 刷机完成后系统会处于待机状态, 此时按遥控器开机键开机即可 (不要盲目等 他自动重启, 等待明天也不会自动重启的);

备注:刷机过程不要断电,不要移除U盘,强制升级会清除电视内所有数据,例如:本地照片、视频、安装的应用、 账号信息等,请注意数据备份,单机游戏存档无法恢复,非乐视应用商店、游戏大厅下载的 APP 无法恢复;有的 开机后还有开机广告出现,甚至有的卡在 LOGO 处久久不能进入系统,遇到此种情况:

1、能进桌面的进入系统设置恢复出厂设置一下。

2、能进系统却设置不了 WIFI, 电视重启一下。

3、不能进桌面的用摇控器硬恢复出厂设置一下,超级遥控器3待机状态下依次按【设置】【音量加】【频道加】【频道减】【音量减】;39遥控器按【3】【6】【9】【2】【开机】键。

第二种: bin 固件+zip 固件 (bin 固件就是去除签名验证破解的 recovery 文件,俗称 rec,,再刷自制 zip 精简固件) 超 3 系列

### 4K 屏方式:在遥控关机状态下操作

1、把 LetvUpgrade928.bin (rec) 和 update.zip 包复制到 U 盘。

2、遥控按设置、音量加、音量减、频道减、频道加、电源键(可参照 bin 文件刷机方法操作)。稍等几秒,电视 进度条一闪而过,设备重新待机。此时 recovery 已经刷好。

3、根据自己当前机型及遥控选择进 REC 方式, A、B、C 三种选一种即可:

A: 遥控按 3691 开机键

B 按依次按下遥控:设置、音量+、音量-、频道-、频道加+、开机键

C: 设备断电下, 按设备机身音量加保持不动, 设备通电。稍等几秒, 电视进入 recovery。

4、将光标移动到 wipe data/factory reset, 选中确定, 接着选 yes。(就是通常所说的恢复出厂)

5、将光标移动到 wipe cache partition,选中确定,接着选 yes。(就是通常所说的恢复出厂)

6、将光标移动到 apply update from external storage,选中确定,然后会出现 U 盘列表,一般情况下是 no name。

7、选中你的 U 盘,确定进入你的 U 盘的文件列表。选中 update.zip 确定,选 yes,开始刷入。刷入完成后会重新弹出菜单。

8、(大概 5 分钟)刷完后停止不动遥控返回主界面选择, reboot system now。电视重新待机, 遥控开机即可。 1080p 屏:在遥控关机状态下操作

1、把 LetvUpgrade928.bin 和 zip 包复制到 U 盘。zip 包名必须是 Update.zip 不是请改

2、A、B方案选一种即可根据机型和遥控选择

A 遥控按:设置、音量加、音量减、频道减、频道加、电源键。

B 遥控按: 3695 开机键。

稍等几秒, 电视进度条一闪而过, 设备重新待机

3、A、B方案选一种即可根据机型遥控选择

A 遥控按: 3691 开机键,

B遥控按:设置、音量+、音量-、频道-、频道加+、开机键

此时显示更新,等更新完毕全程不要断电。

超4系列

#### 在遥控关机状态下操作

1、把 LetvUpgrade938.bin 和 update.zip 包复制到 U 盘。

2、遥控按设置、音量加、音量减、频道减、频道加、电源键。稍等几秒,电视进度条一闪而过,设备重新待机。 此时 recovery 已经刷好。

3、根据自己当前机型及遥控选择进 REC 方式, A~B~C 三种选一种即可,

A:遥控按 3691 开机键

B 按依次按下遥控:设置、音量+、音量-、频道-、频道加+、开机键

C: 设备断电下, 按设备机身音量加保持不动, 设备通电。稍等几秒, 电视进入 recovery。

4、将光标移动到 wipe data/factory reset, 选中确定, 接着选 yes。(就是通常所说的恢复出厂)

5、将光标移动到 wipe cache partition,选中确定,接着选 yes。(就是通常所说的恢复出厂)

6、将光标移动到 apply update from external storage,选中确定,然后会出现 U 盘列表,一般情况下是 no name。

7、选中你的U盘,刷入update.zip。刷入完成后,遥控返回主界面选择, reboot system now。

### 刷机遇到问题提示:

1、Not found USB Storage, 说明电视没识别到 U 盘, 请务必确认 U 盘是纯净的, 且格式为 FAT32, 且 USB 接口位置是 2.0 的接口!

2、No upgrade package in usb,识别到 U 盘了,但是没找到刷机文件,说明刷机固件文件名不对,或者你没有 把文件拷贝到根目录下,而是放到了文件夹下,系统无法读取到刷机文件,所以也会造成无法刷入!